

Link GSM iDP

Trådløs GSM basert dørtelefon - uteenhet

Picomed forhandler Link GSM iDP som er en GSM basert dørtelefon. En monterer inn et SIM kort og kobler til strømforsyning for å kunne ringe fra enheten og til hvilken som helst telefon hos beboer. Den har ekstern antenne som kan plasseres på et vandalsikkert sted med god dekning. Under anropet kommer det talebeskjed om for eksempel «ringer opp beboer», «låser opp» etc.

Når beboer mottar samtalen kan en låse opp døren med 1 tastetrykk. Om beboer ikke svarer kan det programmeres inn flere telefonnumre som ringes opp.

Dørstasjonen har 2 innebygde releer som kan styre for eksempel dørlås eller lignende. De kan styres av beboer når denne svarer, ved at beboer ringer opp dørstasjonen, eller ved å sende SMS til enheten.

Den programmeres fra en annen mobil ved å sende og motta SMS'er til/fra dørtelefonen, eller ved å koble en USB kabel til en PC.

Egenskaper

- Bruksforhold: Temperatur -20 – 50°C, luftfuktighet 10 – 80% @30°C.
- Strømforsyning: 9-24 VAC/VDC, 200 mA.
- Betjening: 1 knapp (eller 2 som ekstrautstyr).
- Innebygd rele: 2 stk, vekslende kontakt, maks 48V@1A eller 2A@30V.
- Aktivering: Med kode, 1-99 sekunder.
- Aktivering: Med SMS, 1-99 minutter.
- Ekstern inng: 0/5 V.
- Nettverk: GSM 850/900/1800/1900 MHz.
- SIM: 3V, 1,8V.

